

Инструкция по снятию контрольных показаний с приборов учета электрической энергии типа «МЕРКУРИЙ-204»

Прибор учета электрической энергии однофазный многофункциональный «МЕРКУРИЙ-204» (далее ПУ) оснащен встроенным жидкокристаллическим дисплеем (далее ЖКИ) с подсветкой. Включение подсветки и изменение режимов индикации осуществляется путем нажатия на функциональные клавиши прибора учета, расположенные справа от ЖКИ.

В автоматическом режиме на ЖКИ последовательно выводится информация группы «главный экран» о накопленной активной и реактивной энергии по каждому тарифу и сумма по всем тарифам для каждого вида энергии (изменение режима происходит каждые 10 с).

Изменение режима индикации группы «главный экран» прибора учета в ручном режиме осуществляется путем последовательного нажатия на верхнюю функциональную клавишу прибора учета (расположена справа в верхнем углу, на фото обведена красным и указан стрелкой).



Каждому режиму индикации заводом изготовителем прибора учета присвоен уникальный OBIS-код (номер расположен в левом верхнем углу ЖКИ, на фото обведен красным и указан стрелкой).

Текущим контрольным показанием прибора учета активная электрическая энергия по каналу «Прием» (по сумме тарифов) соответствует код **1.0.1.8.0** (режим представлен на фото).

В случае нажатия на нижнюю функциональную клавишу на ЖКИ выводится группа вспомогательных параметров (активная и реактивная мощность, коэффициенты искажений и др.),

обозначение этих режимов подробно описано в руководстве по эксплуатации к прибору учета «РЭ 26.51.63.130-061-89558048-2018».

Для возврата к выводу на ЖКИ группы «главный экран» необходимо выдержать паузу (без нажатий на функциональные клавиши прибора учета) в течении 30 с.